



# Safescan

## SAFESCAN 35



Detektor padělků  
Pro všechny měny



### Návod k použití

Před použitím odstraňte izolační pásky mezi bateriemi.

- UV detekce: stiskněte tlačítko UV a posviťte na označená místa na bankovce (jak vidíte na obrázcích). Objeví se fluorescentní znaky.
- Magnetická detekce: stiskněte tlačítko MG (červená lampa se rozsvítí) a přejeďte čidlem přes označená místa na bankovce (jak vidíte na obrázcích). Detektor zapípá, nalezne-li magnetickou barvu či kovové vlákno.



× Ultrafialové znaky

■ Znaky z kovového vlákna

● Znaky z magnetické barvy